




แนวทางปฏิบัติสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

เมษายน 2551


สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 เว็บไซต์: www.ntc.or.th



แนวทางปฏิบัติสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม



คำนำ

เอกสารแนวทางปฏิบัติสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำวิธีการและข้อควรคำนึงในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ทั้งในส่วนของแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป และแนวทางปฏิบัติเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรการและมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ประกาศกำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมผู้อ่านต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น และคณะผู้จัดทำขอขอบคุณ รศ. เวช วิเวก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่ช่วยปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	หน้า
1. บทนำ	1
2. แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	5
3. แนวทางปฏิบัติเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์	13
4. การประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ทางทฤษฎี	17
5. การประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวัด	28
6. เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	37
7. แนวทางปฏิบัติในการทำความเข้าใจกับประชาชน	42
ภาคผนวก ก	กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ข	ขีดจำกัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ภาคผนวก ค	พารามิเตอร์ของกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานีวิทยุคมนาคม
ภาคผนวก ง	เทคนิคการบรรเทาเพื่อจำกัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Example of mitigation technique)
ภาคผนวก จ	แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม
คณะผู้จัดทำ	
เอกสารอ้างอิง	

1. บทนำ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) เป็นคลื่นที่เกิดจากการทำให้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หรือถ้าหากสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงก็เหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงประกอบด้วยทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถถ่ายเทพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยอากาศเป็นตัวกลาง ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม การแพทย์ เป็นต้น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ เช่น จุดดับบนดวงอาทิตย์ ฟาผ่า เป็นต้น หรือโดยการประดิษฐ์ของมนุษย์โดยตั้งใจ เช่น วิทยุโทรทัศน์ และโดยไม่ตั้งใจ เช่น การแผ่คลื่นจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น



รูปที่ 1.1 แสดงการประยุกต์ใช้งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารไร้สายที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบทรังค์ เป็นต้น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวผู้ให้บริการต้องติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อให้บริการดังกล่าว การแพร่คลื่นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีระดับความแรงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีวิทยุคมนาคมและทิศทาง การแผ่พลังงานของสายอากาศ ดังนั้น การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและกำหนดขีดจำกัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์ในย่านความถี่วิทยุ 9 kHz - 300 GHz สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อลดผลกระทบและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์จากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่จากเครื่องวิทยุคมนาคม กทช. จึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยมีการกำหนดประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งส่วนประกอบที่สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ใกล้ชิดกับบริเวณศีรษะหรืออยู่ห่างจากร่างกายน้อยกว่า 20 เซนติเมตรในตำแหน่งใช้งานปกติ เช่น เครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM900/GSM1800/GSM1900 และเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA

ประเภทที่ 2 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งส่วนประกอบที่สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ห่างจากร่างกาย ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรในตำแหน่งใช้งานปกติ เช่น เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID ที่มีกำลังส่งเกิน 100 mW เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ดีทรอยนต์ ที่มีกำลังส่งเกิน 100 mW เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่/ประจำที่บางลักษณะ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานในลักษณะ On-site paging

ประเภทที่ 3 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ถาวร และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณกว้าง เช่น สถานีฐาน (base station) ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ สถานีฐานหรือสถานีประจำที่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก สถานีแม่ข่าย ระบบ Digital Trunked Radio และสถานีแม่ข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่น

สถานีวิทยุคมนาคมที่อยู่ภายใต้ขอบข่ายต้องประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานีวิทยุคมนาคมที่อยู่ภายใต้ขอบข่ายของเอกสารนี้ คือ เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ถาวร และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณกว้าง ซึ่งจัดเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และจะต้องได้รับการประเมินความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ความแรงสนามไฟฟ้า- E-field (V/m), ความแรงสนามแม่เหล็ก- H-field (A/m) หรือ ความหนาแน่นกำลัง-power density- (W/m²)) เช่น

- สถานีฐาน (base station) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ
- สถานีฐานหรือสถานีประจำที่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
- สถานีแม่ข่าย ระบบ Digital Trunked Radio
- สถานีแม่ข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่น
- สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุคมนาคมอื่นที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุคมนาคมบางประเภท เช่น สถานีฐานในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Base station in land mobile service) และสถานีแม่ข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งมีการใช้งานในลักษณะกดเพื่อพูด (push-to-talk) นั้น อาจไม่จำเป็นต้องทำการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการวัดจริงได้ หากมีกำลังส่ง (ก่อนเข้าสู่สายอากาศ) ไม่เกิน 60 วัตต์ (เฉพาะย่าน VHF)

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ต้องมีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยของ กทช. มีดังต่อไปนี้

- เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของรัฐ ในกรณีของการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญของประเทศ และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้โดยหน่วยงานของรัฐตามที่ กทช. เห็นชอบตามความจำเป็น แล้วแต่กรณี

- เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสื่อสารสองทาง (two-way radios) ซึ่งมีลักษณะพกพาติดตัว หรือแบบมือถือ หรือที่ติดตั้งในยานพาหนะ ที่มีการทำงานแบบกดเพื่อพูด (push-to-talk) หรือการรับส่งข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานได้รับการอบรมหรือมีข้อแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่ตระหนักหรือทราบถึงผลของการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตัวอย่างของผู้ใช้งานในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ พนักงานประจำรถพยาบาล พนักงานดับเพลิง ตำรวจ และทหาร เป็นต้น

- เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้สำหรับสถานีเรือและสถานีอากาศยาน

- เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้สำหรับสถานีเชื่อมโยงประจำที่ (fixed link station) แบบจุดต่อจุด (point-to-point) ในย่านความถี่สูงกว่า 2 GHz และมีกำลังส่ง (transmitting output power) ไม่เกิน 2 วัตต์

- เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (e.i.r.p.) สูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์

สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วย

- แนวทางทั่วไปสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยจะกล่าวถึงแนวทางการเลือกพื้นที่ การเลือกอุปกรณ์ ข้อกำหนดทางเทคนิค การก่อสร้างและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การบริหารจัดการสถานีวิทยุคมนาคม การใช้งานและการบำรุงรักษา ปัญหาการรบกวนทางวิทยุ การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการแก้ไขปัญหาการรบกวน

- แนวทางปฏิบัติเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นสิ่งที่คำนึงถึงผลกระทบจากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดเวลาการใช้บังคับกฎหมาย เป็นต้น

- การประเมินการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ทางทฤษฎี อธิบายเกี่ยวกับการคำนวณระยะต่ำสุดที่สอดคล้องกับระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การประเมินความสอดคล้องการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ EMF-estimator

- การประเมินระดับความแรงสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวัด ในรายละเอียดจะอธิบายถึงเครื่องมือสำหรับการวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม

- เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการแสดงเครื่องหมายต่าง ๆ ตามพื้นที่ของความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่ที่มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐาน (Compliance Zone) เครื่องหมายแสดงพื้นที่สำหรับ

กลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน (Occupational Zone) และเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่ที่มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกินขีดจำกัด (Exceedance Zone)

- แนวทางปฏิบัติในการทำความเข้าใจกับประชาชน อธิบายถึงขั้นตอนการทำความเข้าใจกับประชาชน การวางแผนการมีส่วนร่วมกับประชาชน และขั้นตอนการนำไปสู่การปฏิบัติ

2. แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

2.1 การวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

การเลือกพื้นที่หรือบริเวณที่จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควรเลือกด้วยความระมัดระวัง ก่อนที่จะใช้งานจริง โดยคำนึงว่า เป้าหมายหลักของการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมคือ การเป็นข่ายสื่อสารเชื่อมโยงระหว่าง สถานีที่ต่าง ๆ หรือ การครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการ

การเลือกพื้นที่ควรนำประเด็นดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

- ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และผลกระทบต่อเชิงสังคม
- ความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์
- การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference) และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility)
- ความจุช่องสัญญาณที่มีอยู่ ณ สถานีวิทยุคมนาคมเดิม
- ความมีอยู่ของระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น
- การเข้าถึงที่ตั้งสถานี
- สัญญาณรบกวนด้านไฟฟ้า
- ระยะห่างจากท่าอากาศยานหรือสนามบิน
- การขยายตัวของเมือง และชุมชนในบริเวณที่จะตั้ง
- ความคุ้มค่าในแง่เศรษฐศาสตร์

การแพร่กระจายคลื่นเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีของคลื่นวิทยุในความถี่ย่าน VHF และ UHF ซึ่งแพร่กระจายคลื่นในแนวเส้นตรง ซึ่งส่งผลถึงพื้นที่ครอบคลุมในการให้บริการ สถานีที่มีความสูงมากกว่าย่อมมีพื้นที่ครอบคลุมในการให้บริการกว้างกว่า

ในการออกแบบสถานีวิทยุคมนาคม ต้องตระหนักว่าสิ่งกีดขวาง เป็นต้นว่า เนินเขาหรือตึกอาจทำให้ระยะทางในการแพร่กระจายคลื่นลดลง แม้ว่าจะได้รับผลจากการสะท้อน (Reflection) และการเบี่ยงเบน (diffraction) อยู่บ้าง แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนัก ดังนั้น อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มความสูงให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ในบริเวณนั้น อีกทั้ง ตึกที่มีผนังห่อหุ้มชั้นนอกเป็นโลหะ อาจส่งผลให้เกิดการดูดกลืนสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอ่อนลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็เป็นได้

เนื่องจากการแพร่กระจายคลื่นจำเป็นต้องใช้สัญญาณขาเข้า (input signal) จากแหล่งอื่น ซึ่งอาจเป็นการรับคลื่นผ่านทางสาย (เส้นใยนำแสง สายเคเบิลพาดผ่านเสาไฟฟ้า หรือสายเคเบิลผ่านท่อร้อยสาย) หรือผ่านทางคลื่นวิทยุซ้ำอีกครั้ง (ผ่านโครงข่ายประจำที่แบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) หรือจุดต่อหลายจุด (Point-to-Multipoint) หรือผ่านข่ายสื่อสารดาวเทียม) ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีเงื่อนไขความจำเป็นที่แตกต่างกัน เป็นต้นว่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงอาจรับสัญญาณคลื่นวิทยุที่แพร่กระจายมาจาก studio link ได้เลยโดยตรง เพื่อนำมาขยายเพิ่มระดับความแรงและแพร่กระจายคลื่นต่อไป

สถานีฐานในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีความจำเป็นที่ต้องติดต่อกันในลักษณะ line-of-sight กับสถานีฐานอื่นหรือ MSC

สถานีรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมอาจตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ที่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ผู้ประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรพิจารณาที่จะเลือกใช้สถานีร่วมกับสถานีอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว หากสามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ อาจต้องคำนึงถึงประเด็นค่าใช้จ่าย ลักษณะทางเทคนิคของสถานีที่มีอยู่เดิมและที่จะตั้งใหม่ พื้นที่ใช้สอย ความคงทนแข็งแรงของเสา โครงสร้างและตัวตึก รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วย

แม้ว่าการตั้งสถานีบนที่สูงจะได้เปรียบในแง่ของพื้นที่การให้บริการแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงสถานีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

ในกรณีของสถานีที่ตั้งบนเขา จำเป็นต้องมีการปรับพื้นที่ และการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่นั้น

ในกรณีของสถานีที่ตั้งบนตึก จำเป็นต้องมีช่องทางในการเข้าถึงเพื่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้งานและบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

ควรคำนึงในประเด็นอื่นที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไฟไหม้ ด้วย

ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งในส่วนของไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดของเสีย

ในการเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้น หากอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานหรือสนามบิน จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศด้วย เนื่องจากเสาหรือหอคอยที่สูงเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศ

ในการออกแบบและวางแผนการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ผู้รับผิดชอบจำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น

- ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งกำหนดขีดจำกัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดจากทุกกิจการที่ใช้สถานีวิทยุคมนาคมนั้น
- ความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ความปลอดภัยจากมลภาวะทางด้านเสียงซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- ความปลอดภัยจากอัคคีภัยซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงของกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
- ความปลอดภัยจากการใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่น ที่ไม่ใช่แหล่งจ่ายไฟประธาน ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในประเด็นของการรบกวนหรือการแทรกสอด (Interference) ที่เกิดจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหม่นั้น ควรพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

การรบกวนต่อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับวิทยุโทรทัศนซึ่งอาจเกิดภาวะที่เรียกว่า receiver overload

การรบกวนต่อการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการอื่น รวมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อื่น

2.2 การก่อสร้างและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในกรณีของสถานีใหญ่และมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ควรจะมี project manager ซึ่งมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคการบริหารจัดการโครงการเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในภาพรวม และปรึกษารื้อกับ site manager ในประเด็นทางเทคนิคที่รับผิดชอบร่วมกัน

ในระหว่างการสร้างและติดตั้งสถานี ต้องมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จำเป็น โดยใช้หลักการ Safety First โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ต้องมีมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างและติดตั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เสาอากาศ หรือตัวสายอากาศเอง โดยคำนึงถึงหลักวิศวกรรมที่ดี (good engineering practice) ทั้งในแง่ของการรับแรงหรือรับน้ำหนัก (load) และสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนั้น ในบางกรณี บริเวณที่จะปลูกสร้างและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อาจมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และจำเป็นต้องมีแนวทางจัดการสภาพแวดล้อมดังกล่าว เช่น การกักตุนน้ำเค็ม การป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ การป้องกันแผ่นดินไหว ให้เหมาะสมด้วย

การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งอาจต้องมีมาตรการเฉพาะ เช่น ล้อมรั้วปิด มีป้ายคำเตือน หรือจำกัดบริเวณที่เข้าถึงได้

ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า (ทั้งระบบไฟฟ้าหลักและไฟสำรอง) ระบบประปา ระบบสื่อสาร ระบบจัดการน้ำเสีย และของเสียอื่น

ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ใช้สำหรับติดตั้ง ณ สถานีวิทยุคมนาคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชนิดของสายอากาศ ความยาวและชนิดของสายนำสัญญาณ ชนิดของขั้วต่อ การต่อพ่วง ข้อมูลอัตราขยายและรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ และรายละเอียดทางไฟฟ้าต่าง ๆ

ต้องติดตั้งสายอากาศตามข้อกำหนดที่ผู้ผลิตระบุ เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของสายอากาศได้ และค่ากำลังขาเข้าต้องไม่เกินค่าที่สายอากาศจะรับได้

ควรใช้สายนำสัญญาณแบบมีเปลือกหุ้มที่ป้องกันการรบกวนได้ดี (shielded) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่คลื่นที่ไม่ต้องการไปยังสายเคเบิลอื่น และควรทำเครื่องหมายเพื่อระบุสายใดใช้สำหรับขั้วต่อใด เพื่อป้องกันการสลับสายโดยไม่ตั้งใจ

ควรใช้ขั้วต่อที่แนะนำหรือระบุโดยผู้ผลิตสาย และควรปิดหัวขั้วต่อและเอาเทปพันสาย เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าสาย ทั้งนี้ หากมีการต่อสายลงดิน (earthing) ควรต่อที่บริเวณหัวสายบนเสาอากาศ และปลายสายตรงใต้เสาอากาศ

ในกรณีที่ต้องทำสายให้โค้งงอ ควรระมัดระวังไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อสายได้

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องส่งหลายตัวหรือเครื่องรับหลายตัว ทำให้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กรองสัญญาณ (filter) หรืออุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ (multiplexer) ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งให้ตรงกับความต้องการและขั้วต่อที่มีอยู่

หากมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นร่วมด้วยที่สถานีวิทยุคมนาคมนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ถ้าเป็นไปได้ ควรจะติดป้ายแสดงว่าเป็นของใคร ใช้ในกิจการใดไว้ด้วย

ในการลงสายดินนั้น ควรทำให้แน่ใจว่า ค่าความต้านทานต้องน้อยกว่า 10 โอห์ม และควรมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทั่วทั้งบริเวณสถานี

ถ้ามีปัญหาเรื่องการลงสายดิน แล้วส่งผลให้ค่าความต้านทานไม่เท่ากันและเกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายเคเบิลที่ใช้งาน อาจจำเป็นต้องใช้ isolation transformer หรือเส้นใยนำแสง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

สายอากาศที่ติดตั้งอยู่บนที่สูงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าด้วย

2.3 การบริหารจัดการสถานีวิทยุคมนาคม

ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้ตั้งขึ้นมา (ในหน่วยงานนั้น ๆ) โดยเฉพาะในกรณี ที่สถานีวิทยุคมนาคมนั้น เป็นสถานีที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน

ควรมีการจัดการระบบเอกสารสำหรับสถานีวิทยุคมนาคมที่เหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม และผู้รับผิดชอบในกรณีที่ต้องติดต่อประสานงานนั้น

ควรมีผู้ซึ่งทำหน้าที่ site manager หรือ project manager เพื่อดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการบำรุงรักษาสถานีในภาพรวม

สถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีใช้บังคับในขณะนั้นให้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ในกรณีที่หมดความจำเป็นที่จะใช้งานสถานีวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว ควรแจ้งยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องด้วย

2.4 การใช้งานและการบำรุงรักษา

ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การใช้งานสถานีวิทยุคมนาคมเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาเป็นระยะตามที่กำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และจัดการเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการใช้งานและการบำรุงรักษาสถานี

ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กทช. เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจประกอบด้วย

- การกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- การประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลหลักฐาน
- การติดป้ายคำเตือน และการจำกัดเขตพื้นที่การเข้าถึง
- การจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
- การควบคุมระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งในกรณีของบุคคลทั่วไป และคนทำงาน

ในกรณีที่คนงานได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่อาจไม่ปลอดภัย จำเป็นต้องมีการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบอื่น ๆ ด้วย

ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สถานีที่เคร่งครัด โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย ซึ่งอาจใช้การล้อมรั้ว หรือกันประตู/มีทางเข้า และติดป้ายคำเตือนที่เหมาะสม

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ควรมีป้ายคำเตือนเมื่อเกิดเสียงดังและมีพื้นที่ที่มีความร้อน ควรมีการจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ไว้ในสถานที่ปลอดภัย รวมทั้งมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น

ในส่วนของคุณภาพความปลอดภัยทางไฟฟ้านั้น ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

- ควรมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่เหมาะสม
- สายเคเบิลหรือสายไฟฟ้าต่าง ๆ ควรจะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม

- การติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งข้อกำหนดส่วนใหญ่จะมีในเอกสารแสดงรายละเอียดทางวิชาการของเครื่องส่งวิทยุหรืออุปกรณ์วิทยุนั้นอยู่แล้ว
- ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการบำรุงรักษา มีดังนี้
- ควรมีการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบการต่อสายดินเป็นระยะ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการบำรุงรักษาสำหรับสถานี่นั้น
- ควรนำข้อเสนอแนะว่าด้วยการบำรุงรักษาสายอากาศตามผู้ผลิตระบุไว้ มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบำรุงรักษา และในบางกรณี อาจจำเป็นต้องลดกำลังส่งของสถานี่ในระหว่างการบำรุงรักษาด้วย
- ควรตรวจเช็คขั้วต่อของสายอากาศและสายนำสัญญาณเป็นระยะว่ามีความเสียหาย ผุกร่อนหรือไม่อย่างไร
- ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบของเสา โครงสร้าง และสายอากาศต่าง ๆ เป็นสนิมหรือผุกร่อน
- ควรทดสอบระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับค่าโวลตสูงสุดที่ระบุไว้ได้
- ควรมีมาตรการบำรุงรักษาอาคารสถานี่ และระบบกันน้ำรั้วซึมที่มีใช้งานอยู่เป็นระยะ
- หากมีรั้วหรือถนนทางเข้ามาในบริเวณสถานี่วิทยุคมนาคม ควรมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และอาจจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษ เพื่อป้องกันสัตว์ หนู แมลงเข้ามาในบริเวณอาคาร หรือบริเวณสถานี่ด้วย

2.5 ปัญหาการรบกวนทางวิทยุ

การรบกวนที่เกิดขึ้นทางภาคเครื่องส่ง มักเกิดได้ 3 ลักษณะ คือ

- สัญญาณรบกวน (noise) และการแพร่แปลกปลอม ที่เกิดจากตัวเครื่องส่งเอง
- ผลจากการมอดูเลตระหว่างกัน (intermodulation) ซึ่งเกิดจากเครื่องส่งหลายตัว ผสมคลื่นซึ่งกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ผลจากการมอดูเลตระหว่างกันซึ่งเกิดจากการที่อุปกรณ์บางตัวทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear)

ดังนั้น ควรจะต้องมีการทำให้เครื่องส่งมีความสามารถในการแยกแยะทางวิทยุออกจากกัน (isolation) ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น

- การใช้ ferrite circulator ที่สามารถให้ค่า isolation ได้ประมาณ 20 – 40 dB
- การใช้ cavity resonator หรือ bandpass filter
- การใช้ notch filter ที่สามารถลดทอนสัญญาณที่ไม่ต้องการได้ประมาณ 15 – 30 dB
- การใช้ hybrid couplers ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วต่อ 4 ขั้ว และใช้ต่อร่วมกับเครื่องส่งสองเครื่องเข้าด้วยกัน จะช่วยเพิ่มค่า isolation ได้ประมาณ 30 – 40 dB
- การใช้ multicoupling schemes ซึ่งมักใช้ในกรณีที่ต้องเครื่องส่งหลายเครื่องเข้ากับสายอากาศ

โดยทั่วไปแล้ว การจัดวางสายอากาศให้อยู่เหนือกันในแนวตั้ง ก็จะทำให้มีค่า isolation เพิ่มขึ้นได้ถึง 30 dB ในส่วนของสายอากาศนั้น โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติการแผ่คลื่นของสายอากาศ คือ การจัดวางแยกกันทั้งทางด้านปริภูมิและทางด้านกายภาพ จึงควรพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยในการเลือกที่ตั้งสถานี่ เพื่อให้สายอากาศมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดทางวิชาการ

สายอากาศแบบแพร่กระจายรอบทิศทาง (omnidirectional) เช่น สายอากาศไดโพล ส่วนใหญ่จะแพร่กระจายคลื่นรอบทิศทางได้ ก็ต่อเมื่อติดตั้งอยู่บนสุดของเสาหรือโครงสร้าง หากติดตั้งอยู่ทางด้านข้าง จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในตัวเสาหรือโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะ และทำให้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเปลี่ยนแปลงไป

สายอากาศแบบมีทิศทาง (directional) จะไม่ค่อยเกิดปัญหาดังกล่าว แต่ควรพิจารณาติดตั้งสายอากาศให้อยู่ห่างจากเสาหรือโครงสร้างอย่างน้อย 1 ความยาวคลื่น เพื่อให้มีค่า VSWR ที่ดี นอกจากนี้ การติดตั้งสายอากาศอยู่ใกล้กับเสาหรือโครงสร้างมากเกินไป จะทำให้อัตราขยายสายอากาศในส่วนของ forward gain ลดลง ในขณะที่ side lobe/back lobe จะมีค่ามากขึ้น

ในกิจการวิทยุคมนาคมบางกิจการ เช่น กิจการประจำที่ในย่านความถี่ไมโครเวฟ อาจจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ cross-polar protection ระหว่าง vertical polarization กับ horizontal polarization ด้วย โดยพิจารณาจากค่า cross-polar discrimination (CPD) ของสายอากาศนั้น (มีค่าตั้งแต่ 10-40 dB) ประกอบการติดตั้งสายอากาศด้วย โดยข้อบกพร่องที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ การจัดวางโพลาริเซชันไม่ตรงกัน ระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับ หรือการเกิดกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลเวียนในเสา/โครงสร้างที่เป็นโลหะ แล้วทำให้เกิดโพลาริเซชันในระนาบที่ไม่ต้องการ

ควรประมาณค่า VSWR ที่เหมาะสม (ประมาณ 1-1.5) โดยในกรณีของย่านความถี่ VHF ค่า VSWR จะขึ้นอยู่กับว่าสายอากาศอยู่ติดกับเสาหรือโครงสร้างมากน้อยแค่ไหน แต่ในย่านความถี่ที่สูงขึ้น ค่า VSWR มักจะเกิดจากการสะท้อนกลับที่ชั่วต่อ หรือ mismatch ในระบบการส่งสัญญาณ

สภาพแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการรบกวนทางวิทยุได้ เป็นต้นว่า

- การผูกหรือเป็นสนิมอาจทำให้ชั่วต่อมีคุณสมบัติไม่เป็นเชิงเส้น แล้วทำให้มีผลจากการมอดูเลตระหว่างกันเกิดขึ้นได้ หรือทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนไป แล้วส่งผลให้ค่า VSWR เปลี่ยนไปด้วย
- การที่มีน้ำซึมเข้าไปในสายนำสัญญาณอาจทำให้ค่า permittivity เปลี่ยนไป และส่งผลให้ค่า VSWR เปลี่ยนไปด้วย
- การเกิดแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดการเสียดสีหรือทรุดตัวของโครงสร้างและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับสถานีที่ติดตั้งไปแล้วได้

การรบกวนที่เกิดขึ้นทางภาคเครื่องรับ มีแนวทางแก้ไขดังนี้

- ในกรณีที่เกิด intermodulation/cross-modulation/blocking ในเครื่องรับซึ่งมีสาเหตุจากสัญญาณที่มีความแรงแรงมากเข้ามารบกวนให้หาทางเลี่ยงสภาพแวดล้อมเช่นนั้น หรืออาจใช้ isolation สำหรับเครื่องรับหลาย ๆ ตัว ซึ่ง 20 dB ก็น่าจะเพียงพอ
- เพื่อป้องกันการเกิด blocking/intermodulation/desensitization ระหว่างเครื่องรับที่อยู่ใกล้กับเครื่องส่ง อาจใช้ filters หรือเลือกการติดตั้งที่ลดอาการดังกล่าว
- ในกรณีที่มีเครื่องรับหลายเครื่องอยู่ในบริเวณสถานีเดียวกันและรับความถี่ที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน อาจจำเป็นต้องใช้ multicouplers เพื่อช่วยในการแยกแยะสัญญาณ และใช้ low-noise amplifier เพื่อช่วยเพิ่มค่าอัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ให้ดีขึ้น
- ควรพิจารณาการรบกวนที่อาจเกิดจากแหล่งอื่น เช่น case radiation ด้วย

ในส่วนของการประสานงานความถี่นั้น ควรดำเนินการโดยใช้หลักการดังนี้

- การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควรดำเนินการก่อนที่จะมีการตั้งสถานีจริง

- ต้องดำเนินการประสานงานความถี่ที่จำเป็นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาอม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาอม จะต้องแจ้ง กทช. ให้ทราบและเห็นชอบทุกครั้ง
- ในกรณีที่มีการรบกวนทางวิทยุเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไป โดยต้องพิจารณาหาสาเหตุของการรบกวนนั้น และหาวิธีทางแก้ไขที่อาจแตกต่างกันไป

2.6 การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาอม

การตั้งสถานีวิทยุคมนาอมใหม่อาจจำเป็นต้องจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environment impact assessment - EIA) ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์แวดล้อมในการตั้งสถานีนั้น โดยเฉพาะในกรณีของการตั้งสถานีในพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจแบ่งได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

- **ทางด้านกายภาพ** เช่น การทรุดตัวของพื้นดินหรือการพังทลายของผิวดิน การปนเปื้อนแหล่งน้ำ เป็นต้น
- **ทางด้านชีวภาพ** เช่น ผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชในบริเวณที่จะตั้งสถานี ซึ่งอาจจำเป็นต้องประเมินผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ รวมทั้งในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากซึ่งมีกฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนดไว้ ทั้งนี้ หากสถานีที่จะตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตพื้นที่อนุรักษ์อื่น ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน
- **ทางด้านสังคม** เช่น
 - ความปลอดภัย ซึ่งกล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้
 - ความสวยงามด้านภูมิทัศน์ โดยอาจแก้ไขได้โดยพิจารณาเลือกสายอากาศและจัดวางสายอากาศในรูปแบบที่สมดุล ไม่ให้มากจนเกินงาม การเลือกใช้โครงสร้างที่ดูดีมากกว่า การเลือกใช้วัสดุ สี หรือเลือกแบบการก่อสร้างอาคารสถานี ให้เหมาะสม และการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณโดยใช้ต้นไม้เพิ่มมากขึ้น
 - การบดบังพื้นที่หรืออาคารใกล้เคียง โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสร้างมีขนาดใหญ่
 - ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับการตั้งสถานีในบริเวณสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา
- **ผลกระทบในขณะก่อสร้าง** เช่น จากการปรับพื้นที่ก่อนสร้างสถานี รวมถึงการตัดต้นไม้ การถมดิน การสร้างถนนหรือทางเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เสียงรบกวน ฝุ่นผง และการกำจัดขยะของเสีย
- **ผลกระทบในขณะใช้งาน** เช่น เสียงรบกวนจากเครื่องจักรกลบางประเภท แหล่งกำเนิดไฟฟ้าสำรองแบบใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งจะมีเสียงดังมาก และการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สถานีไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามา หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินเกณฑ์ที่กำหนด และป้องกันอุปกรณ์ราคาแพงถูกขโมยหรือทำลาย

เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของประเทศไทย อาจมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว หรือการกัดเซาะของน้ำเค็ม ดังนั้น ผู้ประสงค์จะตั้งสถานีในบริเวณที่มีความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนตั้งสถานี และหามาตรการหรือวิธีการที่จะป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

2.7 การแก้ไขปัญหาการรบกวน

เนื่องจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจำเป็นต้องมีการใช้ความถี่วิทยุ ดังนั้น อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรบกวนระหว่างเครื่องส่ง (หลายเครื่อง) ภายในสถานีเดียวกันเอง หรือระหว่างสถานี ซึ่งควรแก้ไขปัญหาการรบกวนที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการดังต่อไปนี้

- ต้องแน่ใจว่าสถานีและอุปกรณ์มีมาตรฐานที่ดีพอตามหลักวิศวกรรม เช่น มีการใช้ circulator สำหรับสายอากาศส่งและรับแยกกัน เป็นต้น
- ต้องยอมรับว่า ในบางกรณี แม้จะใช้หลักวิศวกรรมที่ดีแล้วก็ตาม ก็อาจเกิดการรบกวนเกิดขึ้นได้ โดยไม่ได้มีผู้ใดเป็นฝ่ายผิด
- ถ้าในกรณีที่มีสถานีตั้งใหม่ แล้วเกิดการรบกวนขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบสถานีที่ตั้งใหม่นั้นอาจต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากสถานีที่มีอยู่เดิมสามารถแสดงให้เห็นว่ามีมาตรฐานที่ดีพอตามหลักวิศวกรรมแล้ว
- ควรร่วมกันแก้ไขปัญหา มิใช่โยนภาระรับผิดชอบให้แก่สถานีที่ตั้งใหม่เสมอ
- กระบวนการแก้ไขปัญหาการรบกวน ควรมีขั้นตอนดังนี้
 - กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีการรบกวนเกิดขึ้น (เช่น อาจมอบหมายให้ site manager เป็นผู้รับผิดชอบ)
 - ควรตรวจสอบสถานีที่ถูกรบกวนเบื้องต้นก่อน เพื่อตรวจทานว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรฐานที่ดีพอ แล้วจึงสำรวจตรวจหาแหล่งกำเนิดการรบกวนว่ามาจากแหล่งใดบ้าง
 - หลังจากพบแหล่งกำเนิดการรบกวนแล้ว ผู้รับผิดชอบ (site manager) ควรติดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการรบกวนเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดนั้น
 - ผู้รับผิดชอบแหล่งกำเนิดการรบกวนต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งาน ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจต้องตรวจทานโดยละเอียดรอบคอบ
 - ทั้งสองฝ่ายต้องพยายามแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นหลักพอสมควร เพื่อจะได้หาข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
 - ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น และกระบวนการแก้ไขปัญหาการรบกวนที่กล่าวมาข้างต้นต้องหยุดชะงัก ไม่ได้ผล ต้องใช้กลไกอื่นที่เหมาะสม เช่น ร้องเรียนต่อ กทช. หรือ ฟ้องเป็นคดีความสู่ศาล เป็นต้น

2.8 การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

ในการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในเขตบริเวณใกล้กับสนามบิน ผู้ขออนุญาตจะต้องตรวจสอบดูว่า สถานีในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากกรมการขนส่งทางอากาศ หากสถานที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ให้ผู้ยื่นขออนุญาตยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หน้าที่ทำการสนามบินนั้น ๆ และให้ส่งหลักฐานการอนุญาตให้ก่อสร้างส่งให้สำนักงาน กทช. พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อไป

3. แนวทางปฏิบัติเฉพาะด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์

3.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้กำหนดกฎระเบียบในการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ไว้สองฉบับดังนี้

1) **มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม: ชีตจำกัดและวิธีการวัดสำหรับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่วิทยุ 9 kHz – 300 GHz (กทช. มท. 5001-2550)** ซึ่งกำหนดขีดจำกัด (limits) และวิธีการวัด (methods of measurement) สำหรับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในย่านความถี่วิทยุ 9 kHz – 300 GHz เพื่อลดผลกระทบและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์จากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่จากเครื่องวิทยุคมนาคม

2) **หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม** ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

3.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัย

สถานีวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นการติดตั้งแบบอยู่กับที่ถาวร และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณกว้าง (เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 3 ตามที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัย) จะต้องได้รับการประเมินระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ความแรงสนาม ไฟฟ้า - **E-field** (V/m), ความแรงสนามแม่เหล็ก **H-field** (A/m) หรือความหนาแน่นกำลัง - **power density** - (W/m²)) แต่ไม่ต้องประเมินค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR)

เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 3 นี้ หมายรวมถึง สถานีประจำที่ (fixed station) และสถานีฐาน (base station) ในกิจการวิทยุคมนาคม เช่น สถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ เป็นต้น

3.3 ผู้รับผิดชอบการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่รับผิดชอบสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เป็นผู้ประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

3.4 กำหนดเวลาเริ่มใช้บังคับกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย

กทช. กำหนดให้มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กทช. ได้มีบทเฉพาะกาลอนุโลมให้มีระยะเวลาเพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อม (transition period) โดยในกรณีของสถานีวิทยุคมนาคมที่ขอต้งใหม่ ต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป และกรณีของสถานีวิทยุคมนาคนที่ตั้งอยู่เดิม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

3.5 การประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคน

3.5.1 สถานีวิทยุคมนาคนที่จะตั้งขึ้นใหม่


1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคน จะต้องจัดทำและส่งข้อมูลการวิเคราะห์ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคนนั้น และจะต้องจัดทำรายงานการสำรวจและ/หรือวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่จะทำการตั้งสถานีวิทยุคมนาคนนั้นด้วย เช่น ระยะห่างจากชุมชนและสถานพยาบาล เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้อนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคน

2) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่ประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคน จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้

3.5.2 สถานีวิทยุคมนาคนที่มีอยู่เดิม

1) ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคนจะต้องจัดทำรายงานความสอดคล้องตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคนนั้น และส่งให้สำนักงาน กทช. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์สถานีวิทยุคมนาคนนั้น หากข้อมูลการวิเคราะห์ปรากฏว่าระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินขีดจำกัดที่ กทช. กำหนด กทช. อาจสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัดของ กทช. รวมทั้งให้ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าถึงได้ เช่น การติดป้ายเตือน การล้อมรั้ว เป็นต้น

2) ภายหลังจากที่จัดทำรายงานสรุปความสอดคล้องของสถานีวิทยุคมนาคนและส่งให้สำนักงาน กทช. แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคนนั้น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคนนั้น จัดทำรายงานเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคนนั้น ๆ ส่งให้สำนักงาน กทช. ทราบภายใน 1 เดือน



3.6 ระยะเวลาการรายงานความสอดคล้องตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก สถานีวิทยุคมนาคม

หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ส่งรายงานข้อมูลความสอดคล้องตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมให้กับสำนักงาน กทช. แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำรายงานเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคมนั้นๆ ส่งให้สำนักงาน กทช. ทราบภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าว

3.7 มาตรการบรรเทาผลกระทบ

ผู้ประกอบการจะต้องติดป้ายคำเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงบริเวณดังกล่าวโดยง่าย **เฉพาะในกรณี**ที่ข้อมูลการวิเคราะห์หรือการวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นบ่งชี้ว่าอาจเกิดบริเวณที่มีความเสี่ยงในการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ขั้นตอนการพิจารณาพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงในการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สรุปได้ดังนี้

1) คำนวณระยะห่างต่ำสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ์ (โดยใช้ระยะสูงกว่าพื้นระนาบ 1.5 เมตรแทนระดับศีรษะของมนุษย์) จากสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์

ตัวอย่างจุดสังเกตการณ์ได้แก่ บริเวณพื้นที่ใต้สถานีฐาน บริเวณดาดฟ้าที่มีการตั้งสถานีฐาน และบริเวณตึกอาคารที่อยู่หน้าสายอากาศของสถานีฐาน เป็นต้น

2) ในกรณีที่ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่าค่าที่มากกว่าระหว่าง 3λ หรือ $2D^2/\lambda$ (D คือ ขนาดใหญ่ที่สุดของสายอากาศ และ λ คือความยาวคลื่น) ผู้ประกอบการจะต้องคำนวณระดับความแรงของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองอื่นๆ ที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น หรือทำการวัดความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง ในขณะที่สถานีอยู่ในสภาวะทำงาน

3) ติดป้ายคำเตือนหรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงบริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยง่าย

เขตพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้ตามระดับความแรงของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็น

- เขตสำหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน (Occupational zone) คือเขตที่ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน

- เขตเกินขีดกำหนด (Exceedance zone) คือเขตที่ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าขีดจำกัดทั้งสำหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน และกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป

3.8 วิธีการประเมินระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้ประกอบการสามารถประเมินระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทั้งโดยการวิเคราะห์ทางทฤษฎีตามลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม หรือโดยการวัดความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง ในขณะที่สถานีอยู่ในสภาวะทำงาน โดยใช้วิธีการวัดที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยหรือที่เทียบเท่า เช่น IEC 61566, ANSI/IEEE C.95.3, ITU-T K.52 หรือ ITU-T K.61

3.9 วิธีการประเมิน

- การประเมินทางทฤษฎี อธิบายรายละเอียดในบทที่ 4
- การประเมินโดยวิธีการวัด อธิบายรายละเอียดในบทที่ 5

3.10 การบรรเทาผลกระทบ

- เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อธิบายรายละเอียดในบทที่ 6
- มาตรการบรรเทาผลกระทบอื่น รายละเอียดในภาคผนวก ง

3.11 การรายงาน

- รูปแบบแสดงการรายงานแสดงในภาคผนวก จ

4. การประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ทางทฤษฎี

4.1 แบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Point source model)

4.1.1 ลักษณะทั่วไป

แบบจำลองของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแบบจำลองที่ง่ายแต่นำมาใช้ได้ผลในการคำนวณหาระดับอ้างอิง ภายใต้ข้อสมมติฐานสายอากาศเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นจุดเดียว สนามไฟฟ้าจะแผ่พลังงานออกจากจุดศูนย์กลางของสายอากาศ ความเที่ยงตรงของรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของบริเวณสนามและอัตราขยายสายอากาศ โดยมีการกำหนดรูปแบบพื้นที่ของสนามแตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะสมกับสนามระยะไกล (far-field) เมื่อระยะทางจากสายอากาศมีค่ามากกว่า

$$d_r = \max(3\lambda, 2D^2/\lambda) \quad (4.1)$$

เมื่อ

- d_r - ระยะห่างระหว่างสายอากาศส่งและจุดสังเกตการณ์
- D - ขนาดสูงสุดของสายอากาศ (ในวิทยุคมนาคมและการกระจายเสียงมักเป็นขนาดในแนวตั้งของสายอากาศส่งหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวสะท้อน)
- λ - ความยาวคลื่น

ในบริเวณสนามระยะไกล (far-field) มีความสัมพันธ์ระหว่างความแรงของสนามไฟฟ้า (E) ความแรงของสนามแม่เหล็ก (H) ความหนาแน่นกำลัง (S) ซึ่งเป็นคลื่นระนาบกำหนดได้โดย

$$S_{eq} = \frac{EIRP}{4\pi R^2} G_i(\theta, \phi) = \frac{P \cdot G_i}{4\pi R^2} F(\theta, \phi) = \frac{P \cdot G_i}{4\pi R^2} H^2(\phi) V^2(\theta) = \frac{E^2}{Z_0} = H^2 \cdot Z_0 \quad (4.2)$$

โดยที่

- S - ความหนาแน่นกำลัง (W/m^2) ในทิศทางที่พิจารณา
- EIRP - equivalent isotropically radiated power (W)
- R - ระยะห่างจาก radiation source
- P - กำลังเฉลี่ย (W) ที่ป้อนให้กับ radiation source (สายอากาศส่ง)
- $G_i(\theta, \phi)$ - อัตราขยายของสายอากาศในทิศทางที่เกี่ยวข้อง (ϕ - azimuth angle, θ - elevation angle), โดยเทียบกับ isotropic radiator
- G_i - อัตราขยายสูงสุดของสายอากาศส่ง เมื่อเทียบกับ an isotropic radiator
- $F(\theta, \phi)$ - อัตราขยายเชิงตัวเลขของสายอากาศ (normalized gain), ϕ - azimuth angle, θ - elevation angle
- $H(\phi)$ - horizontal radiation pattern (HRP)
- $V(\theta)$ - vertical radiation pattern (VRP)
- E - electric field strength (V/m)
- H - magnetic field strength (A/m)
- Z_0 - free space wave impedance = $120\pi \approx 377 (\Omega)$.

กำลังส่งในสมการ คือกำลังส่งเฉลี่ยไม่ใช่กำลังส่งตามที่ระบุไว้ที่เครื่องส่ง (nominal rated power) ในทุกกรณี ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์แปลงกำลังส่ง (conversion factor) ที่ใช้ทั่วไปในกิจการ

โทรคมนาคม และกำลังส่งของเครื่องส่งจะต้องกำหนดไว้ที่ค่าสูงสุดที่เครื่องส่งสามารถทำได้ นั้นหมายความว่าทุกช่องความถี่สามารถส่งที่กำลังส่งสูงสุดเท่ากัน

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แปลงกำลังส่ง (**Conversion Factor**) สำหรับกิจการโทรคมนาคมแต่ละกิจการ

Type of service	Conversion factor nominal (rated) / mean (average) transmitter power
GSM, CDMA, UMTS, DECT, TETRA	1.0
AM DSB (modulation depth = 0,7)	1.25
AM SSB	0.6
FM	1.0
TV PAL	0.7
TV NTSC	0.6
DVB-T, T-DAB, DRM, DVB-H, DMB	1.0

การแผ่พลังงานในสนามระยะใกล้ (near-field) ของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับที่กะไว้ขึ้นอยู่กับทิศทางของรูปแบบการแผ่พลังงาน ในทิศทางที่มีการแผ่พลังงานมักจะมีค่าสูงกว่าค่าที่ประมาณไว้ตามจริง และในทิศทางที่ไม่มีการแผ่พลังงานในรูปแบบนี้จะมีค่าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้

ในบริเวณสนามระยะใกล้แบบจำลองนี้ไม่ควรนำมาใช้เนื่องจากการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หากไม่ทราบรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ ซึ่งอาจจะสมมุติ $G_{i=}(\theta, \phi) = 1$ จะทำให้การแผ่พลังงานสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ค่าที่ได้จากการประมาณการมีค่าสูงมาก โดยเฉพาะสายอากาศที่มีอัตราขยายสายอากาศที่สูงเหมือนกับสายอากาศของสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 4.1 GSM base station-รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ

อัตราขยายสายอากาศ (Transmitting antenna (panel) gain): 15.5 dBi


ความถี่วิทยุ (Frequency): 947.5 MHz

กำลังส่ง (Transmitter power): 25 วัตต์

ความกว้างลำคลื่นแนวตั้ง (Vertical beam width): 13°

ความสูงสายอากาศ : 35 เมตร สูงกว่าระดับพื้นดิน

การสูญเสียรวม (Total attenuation): 2.32 dB



รูปที่ 4.1 แสดงการกระจายความหนาแน่นกำลังในฟังก์ชันของระยะทางสำหรับสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 900: เส้นสีน้ำเงินแสดงผลของการใช้สายอากาศที่ใช้งานจริงและเส้นสีแดงแสดงผลของการใช้สายอากาศแผ่พลังงานรอบทิศทาง

จากรูปที่ 4.1 ความหนาแน่นกำลังมีรูปแบบการกระจายดังรูป สำหรับระบบ GSM 900 มีสองกรณีคือมีข้อมูลรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศและไม่มีข้อมูลการแผ่พลังงานของสายอากาศ โดยการคำนวณที่ความสูงกว่าระดับพื้นดิน 1.5 เมตร (ในบริเวณสนามระยะไกล)

จะเห็นได้ว่าถ้าสมมติ $f(\theta, \phi) = 1$ ระดับความหนาแน่นกำลังจะมีค่าสูงกว่าค่าที่ประมาณการณ์ไว้

4.1.2 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นแบบ point-source model

แหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่คำนึงถึงขนาดของสายอากาศ อย่างไรก็ตาม การหาขอบเขตของบริเวณสนามขนาดของสายอากาศจะถูกนำมาใช้ ขนาดของสายอากาศในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงจะมีขนาดประมาณ 0.3 เมตร (สายอากาศของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอัตราการขยายสายอากาศต่ำหรือสายอากาศแบบพาราโบลิก) ถึง 30 เมตร (สายอากาศเครื่องส่ง FM หรือ UHF TV) หรือในการวัดที่เกี่ยวข้อง จาก $\lambda/4$ ถึง 40λ ซึ่งความสามารถของรูปแบบนี้มีข้อจำกัด ผลของการคำนวณจะมีค่าแน่นอน ถ้าระยะทางระหว่างจุดสังเกตการณ์มีค่าน้อยอยู่ในบริเวณสนามระยะไกล ซึ่งเป็นข้อจำกัดของแบบจำลองนี้และข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับสายอากาศ

ตัวอย่างที่ 4.2 สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM900 (มีอัตราขยายสายอากาศสูง)-เปรียบเทียบผลของการใช้วิธีการประเมินความสอดคล้อง ในบริเวณสนามระยะไกล

อัตราขยายสายอากาศ (Transmitting antenna (panel) gain): 14.49 dBi

ความถี่วิทยุ (Frequency) : 947.5 MHz


กำลังส่ง (Transmitter power): 50 วัตต์

EIRPmax = 820.4 วัตต์

ความกว้างลำคลื่นแนวตั้ง (Vertical beam width): 13°

ขนาดของสายอากาศ : 1.2 เมตร

การสูญเสียรวม (Total attenuation) : 2.35 dB



รูปที่ 4.2 แสดงการกระจายความหนาแน่นกำลังของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM900 (ขนาดสายอากาศ 1.2 เมตร) ในฟังก์ชันของระยะทางที่ความสูง 1.5 เมตร MoM – เส้นสีน้ำเงิน, point source (HRP with VRP) – เส้นสีแดง และ point source (3D radiation pattern) – เส้นสีเขียว.


ตัวอย่างที่ 4.3 สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM900 (มีอัตราขยายสายอากาศสูง)-เปรียบเทียบผลของวิธีการวัดที่แตกต่างกันของการประเมินความสอดคล้อง การแผ่พลังงานในบริเวณสนามระยะใกล้

อัตราขยายสายอากาศ (Antenna panel) : 14.49 dBi ความกว้างลำคลื่นหลักแนวตั้ง : 13°

ความสูงสายอากาศ: 35 เมตรเหนือระดับพื้นดิน ความถี่วิทยุ: 947.5 MHz

กำลังส่ง: 50 วัตต์ EIRPmax: 820.4 W

ขนาดของสายอากาศ (size): 1.2 m การสูญเสียรวม (Total attenuation): 2.35 dB



รูปที่ 4.3 แสดงการกระจายความหนาแน่นกำลังของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM900 ในฟังก์ชันของระยะทางที่ความสูงเสาอากาศ 32 เมตร เหนือระดับพื้นดิน MoM – เส้นสีน้ำเงิน, point source (HRP with VRP) – เส้นสีแดง, and point source (3D radiation pattern) – เส้นสีเขียว

ในกรณีที่อัตราขยายสายอากาศมีค่าสูง (20 dBi เป็นค่าที่สูงที่สุดที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติยกเว้นสายอากาศสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณ) ซึ่งจะทำให้ทิศทางการแผ่พลังงานมีขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบการกระจายความหนาแน่นกำลังที่คำนวณที่ความสูง 1.5 เมตร สูงกว่าระดับพื้นดิน (ในบริเวณสนามระยะไกล) ผลที่ได้จะมีค่าเกือบเหมือนกันยากที่จะสังเกตเห็นได้

ที่ความสูง 32 เมตร สูงกว่าระดับพื้นดิน (ในส่วนของสนามระยะไกลและการแผ่พลังงานในบริเวณสนามระยะไกลและบริเวณสนามระยะไกล) ระดับของความหนาแน่นกำลังจะไม่เหมือนกันจนถึงที่ระยะทาง 13 เมตร ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าต่ำกว่าค่าจริง

ในสองตัวอย่างที่ผ่านมาไม่มีความแตกต่างผลของการใช้ HRP กับ VRP และการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ ในโมเดลของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนามระยะไกลมีบางส่วนเท่านั้นที่มีความแม่นยำ ดังนั้น จะต้องกำหนดระยะทางต่ำสุด (minimum distance) ในโมเดลนี้จากสมการ

$$d_m = 0.6 * D^2 / \lambda \tag{4.3}$$

d_m คือระยะทางต่ำสุดจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.2 การประเมินความสอดคล้องการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ EMF-estimator

EMF-estimator เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนวิธีการประเมินความสอดคล้องการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามรายละเอียดในข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU-T Recommendation K.70 [4] เพื่อใช้ในการประมาณระดับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสะสม (cumulative exposure) ในบริเวณรอบ ๆ สถานีวิทยุคมนาคม ในกรณีที่มีระบบการทำงานที่แตกต่างกันและใช้ความถี่วิทยุแตกต่างกัน

4.2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของซอฟต์แวร์ EMF-estimator

EMF-estimator เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้กับแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นแบบ point source และลักษณะการแผ่พลังงานของสายอากาศที่เต็มรูปแบบ 3 มิติตามรูปแบบของ $F(\theta, \phi)$ (ในฟังก์ชันของแนวระนาบและมุมเงย) หรือแสดงอยู่ในรูปของการแผ่พลังงานในแนวระนาบและแนวตั้งในรูปของ $HRP(\phi)$ และ $VRP(\theta)$ ความน่าเชื่อถือของการคำนวณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโมเดลที่ใช้พื้นที่ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ ข้อมูลของสายอากาศและความถี่ที่ใช้งาน

โดยทั่วไป ผลของการคำนวณเหมาะกับพื้นที่บริเวณสนามระยะไกลและพื้นที่ส่วนใหญ่ของการแผ่พลังงานในบริเวณสนามระยะไกล ขึ้นอยู่กับทิศทาง และการคาดการณ์การแผ่พลังงานที่มีระดับต่ำกว่าหรือสูงกว่าในพื้นที่บริเวณระยะไกล EMF-estimator จะไม่ใช้ในการคำนวณบริเวณสนามใกล้ชนิดรีแอกทีฟ เนื่องจากเป็นโมเดลที่ง่ายใช้สำหรับหาค่าจริงของการกระจายคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในพื้นที่ใกล้กับสายอากาศมากๆ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ EMF-estimator

การคำนวณจะมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นหากมีข้อมูลแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศที่นำมาใช้อย่างละเอียด ตามฟังก์ชันของ $F(\theta, \phi)$ ซึ่งค่าที่ใช้สำหรับการประมาณการประกอบด้วยแบบการแผ่พลังงานแนวระนาบและแบบการแผ่พลังงานแนวตั้ง $HRP(\phi)$ และ $VRP(\theta)$ ที่นำมาใช้ การมีข้อมูลแบบการแผ่พลังงานสายอากาศจะทำให้ทราบอัตราการขยายสายอากาศ


ในซอฟต์แวร์ EMF-estimator จะมีตัวอย่างแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศซึ่งเป็นสายอากาศที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง อย่างไรก็ตาม แบบการแผ่พลังงานของสายอากาศเป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณและการประมาณการ เท่านั้น ซึ่งในตามเป็นจริงระดับการแผ่พลังงานจะต่ำกว่าขีดจำกัด ดังนั้น การประมาณการก็เพียงพอแล้ว

ข้อมูลที่ป้อนในซอฟต์แวร์ EMF-estimator ประกอบด้วยความถี่วิทยุใช้งานและขนาดของสายอากาศ

The EMF-estimator จะใช้สำหรับการหาค่า:

- ความแรงสนามไฟฟ้า (electric field strength)
- ความแรงสนามแม่เหล็ก (magnetic field strength)
- ความหนาแน่นฟลักซ์กำลังสมมูล (the equivalent plane-wave power flux density)
- ระยะของสนามระยะใกล้และสนามระยะไกล (near- and far-field regions distances)
- ระยะทางที่สอดคล้องกับขีดจำกัด (compliance distances (for general public and occupational) exposure)
- สัมประสิทธิ์การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสะสม (cumulative exposure coefficients W_f and W_e)
- แผนผังแสดงระดับอ้างอิงในฟังก์ชันของระยะทาง (charts with the reference levels as functions of the distance)
- ระดับอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัดของ ICNIRP (reference levels related to the ICNIRP limits) ซึ่งเป็นขีดจำกัดเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัยของ กทช.

ในโปรแกรมนี้ได้จัดทำรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป และผู้ใช้งานยังสามารถเตรียมหรือป้อนข้อมูลรูปแบบสายอากาศที่ซอฟต์แวร์นี้ยังไม่ได้จัดเตรียมขึ้น ดังนั้น ในกรณีผู้ใช้งานป้อนข้อมูลรูปแบบสายอากาศเองข้อมูลที่ได้อาจมีผลต่อความแม่นยำของการคำนวณ




รูปที่ 4.4 แสดงจุดที่สำคัญที่ใช้ในซอฟต์แวร์ EMF-estimator

4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ (Software description)


จากรูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของแหล่งกำเนิดการแผ่พลังงาน (Radiation Source) ซึ่งผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลที่ใส่ในแต่ละความถี่ที่ใช้งาน ในหน้านี้สามารถเลือกรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลของรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศรอบทิศทาง (isotropic) ซึ่งจะทำให้ระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงกว่าค่าที่ประมาณการณไว้ เนื่องจากการใช้งานจริงสายอากาศมีอัตราการขยายด้วย

ในแท็บของ Source-XXX แสดงในรูปที่ 4.5 เป็นผลของการคำนวณ XXX-Source ของการแผ่พลังงานของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแสดงการกระจายของความหนาแน่นกำลังระนาบในแต่ละความถี่วิทยุที่ใช้งานในฟังก์ชันของระยะทางของจุดสังเกตการณ์ที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้


ลักษณะรูปทรงและการคำนวณ (Geometry and Calculation) แสดงในรูปที่ 4.6 ซึ่งจะแสดงค่าความหนาแน่นกำลังสัมพันธ์กับระยะห่างจากจุดสังเกตการณ์




รูปที่ 4.5 แสดงหน้าหลักของโปรแกรม EMF-estimator with “Radiating sources”



รูปที่ 4.6 แสดงโปรแกรม EMF-estimator หน้า “Geometry and calculations”



รูปที่ 4.7 แสดงโปรแกรม EMF-estimator หน้า "Source - XXX" "Source - XXX"



รูปที่ 4.8 แสดงโปรแกรม EMF-estimator ผลของการคำนวณ

ในแถบเครื่องมือประกอบด้วยเมนูที่สำหรับป้อนข้อมูล เช่น open/save project การนำเข้าสายอากาศรูปแบบใหม่ add/remove source การพิมพ์ และกราฟแสดงระดับอ้างอิงตาม ICNIRP ชีตจำกัดและการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสะสม (Cumulative exposure)

4.2.3 ระยะสอดคล้องตามขีดจำกัด (Compliance distance)

ในแถบ Source-XXX เป็นผลของการคำนวณระยะทางที่มีระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับขีดจำกัด (Compliance distance) หากระยะทางมีค่ามากกว่า $0.6D^2/\lambda$ ผลที่ได้จะแสดงดังรูปที่ 4.7 หากมีค่าน้อยกว่าผลที่ได้จะเป็นค่าเกินกว่าค่าประมาณการไว้ เช่น หากระยะทั้งสองมีค่าน้อยกว่าค่าที่คำนวณไว้ที่ระยะทาง $0.6D^2/\lambda$ และที่ระยะทางซึ่งอยู่ภายใต้การใช้สายอากาศที่มีรูปแบบการแผ่พลังงานแบบรอบทิศทาง $F(\theta, \phi) = 1$ และในบางกรณีอาจมีค่าสูงกว่าค่าที่คำนวณไว้มากได้เช่นกัน

4.2.4 สัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกำลังส่ง (Coefficient concerning transmitter power)

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมคือ ชนิดของสัมประสิทธิ์ของกิจการโทรคมนาคม (type of service coefficient) กำลังส่งที่ระบุ/กำลังส่งเฉลี่ย (nominal/mean transmitter power) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ต้องกำหนดเนื่องจากในหลายกรณีของกำลังส่งที่ระบุ (nominal power) ผู้ใช้งานจะทราบข้อมูล มีความแตกต่างจากกำลังส่งเฉลี่ย (mean power) ซึ่งใช้ในการคำนวณหาความแรงสนามไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส หลังจากเลือกชนิดกิจการโทรคมนาคมแล้วกำลังส่งที่ระบุจะคูณกับสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.3 ประกอบด้วยสัมประสิทธิ์สำหรับกิจการโทรคมนาคมทั่วไป

4.2.5 Library- รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ (radiation patterns of the antenna systems)

ในโพลเดอร์ Library จะมีรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปสำหรับการใช้งานในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของสายอากาศสำหรับ FM, TV VHF, TV UHF, GSM900, GSM1800, AM และสายอากาศสำหรับถ่ายทอดสัญญาณ ซึ่งเป็นรูปแบบสายอากาศที่ง่ายและมีการใช้งานโดยทั่วไป โดยเฉพาะสายอากาศในกิจการวิทยุกระจายเสียงมีการออกแบบเป็นการเฉพาะ และไม่มีลักษณะของระบบ อย่างไรก็ตามสายอากาศใน Library นี้ จะแสดงวิธีการของกิจการโทรคมนาคมหลายระบบ และมีโพลเดอร์ย่อย “User input templates” ประกอบด้วย “User_2D_Import_Radiation_Pattern.csv” และ “User_3D_Import_Radiation_Pattern.csv” ซึ่งสามารถนำเข้าข้อมูลโดยผู้ใช้งานเพิ่มลักษณะของสายอากาศแบบอื่น โดยใช้ Import Option ของซอฟต์แวร์ EMF-estimator ซึ่งจะเพิ่มไฟล์ใน Library และใช้สำหรับการคำนวณ

4.2.6 ตัวอย่างการคำนวณ (Examples of calculations)

ในโพลเดอร์ Examples ผลลัพธ์ของการคำนวณในข้อเสนอแนะนี้ ซึ่งจะสามารถนำมาเปิดใช้งานภายหลังได้และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้

4.2.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Additional comments)

a) ข้อมูลที่ต้องการอย่างน้อยประกอบด้วย ค่าความแรงสนามไฟฟ้าต่ำสุดที่ใช้ในการคำนวณ EIRP หรือ ERP ความถี่วิทยุใช้งาน ขนาดของสายอากาศ และระยะทางจากสายอากาศไปยังจุดสังเกตการณ์

b) ในหลาย ๆ สภาพการณ์ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ ในกรณีนี้ควรสมมุติให้ $F(\theta, \phi) = 1$ และต้องคำนึงถึงว่าผลของการคำนวณภายใต้สมมุติฐานนี้จะให้ค่าความแรงสนามไฟฟ้าสูงสุดในทุกทิศทาง เนื่องจากไม่ได้ระบุทิศทางของการแผ่พลังงานของสายอากาศ

c) ถ้าหากมีข้อมูลของการลดทอนและการสูญเสียผลของการคำนวณ EIRP จะมีความถูกต้องมากขึ้น

4.2.8 ข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์ (System requirements)

- MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista
- Pentium processor 400 MHz
- 64 MB RAM
- 20 MB free space on HDD
- VGA monitor (800 x 600 resolutions).

5. การประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการวัด

5.1 การพิจารณาทางเทคนิค

5.1.1 ค่าเฉลี่ย

1) ค่าเฉลี่ยเชิงเวลา (Time averaging) โดยปกติค่าขีดจำกัดจะอยู่ในรูปของค่า rms ของ continuous wave ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น reference level ที่กำหนดใน ICNIRP จะเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 6 นาทีสำหรับความถี่ต่ำกว่า 10 GHz และในช่วง $68/f^{1.05}$ นาทีสำหรับความถี่ที่เกิน 10 GHz ดังนั้น การพิจารณาผลการวัดอย่างละเอียดของสัญญาณที่ขึ้นกับเวลานี้จึงอาจเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อเทียบกับขีดจำกัดที่กำหนดไว้

2) ค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่ (Spatial averaging) โดยปกติขีดจำกัด SAR จะมีสองประเภท ได้แก่ localized SAR limit และ whole-body average SAR limit สำหรับ localized SAR limit นั้นจะเป็นไปตามการได้รับผลจากการแผ่พลังงานปริมาณน้อยใกล้กับร่างกาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วน whole-body average SAR limit นั้นจะใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ reference level ซึ่งจำเป็นต้องเฉลี่ยค่าทั่วร่างกายเช่นกัน

สำหรับการติดตั้งทางโทรคมนาคม ค่าสนามสูงสุดจะเกิดขึ้นใกล้กับสายอากาศในบริเวณที่สนามสามารถเปลี่ยนแปลงตามสเกลของขนาดของมนุษย์ ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการเฉลี่ยค่าเชิงพื้นที่เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องมากขึ้น

5.1.2 บริเวณสนาม

ในการวัดและประเมินความแรงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย ตัวอย่างเช่น

- การวัดค่าทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอาจเป็นสิ่งจำเป็นในบริเวณที่ไม่ใช่ radiating near field


- สำหรับการพยากรณ์จากการคำนวณนั้น แบบจำลองของ far field นั้นมักจะทำให้เกิดการประมาณค่าความแรงสนามมากเกินไปหากนำไปใช้ในบริเวณ near-field

1) **บริเวณ reactive near field** เป็นบริเวณรอบๆ สายอากาศซึ่งเป็นบริเวณที่ reactive field มีผลมากที่สุด โดยถือว่าบริเวณนี้มีระยะถึงหนึ่งความยาวคลื่นจากสายอากาศ

2) **บริเวณ reactive radiating near-field** เป็นเขตบริเวณล้อมรอบที่มีการเปลี่ยนสนามการแผ่พลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบรีแอกทีฟ บริเวณนี้จะห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีจำนวนความยาวคลื่นที่น้อย เช่น 3λ

3) **บริเวณ radiating near field (Fresnel)** เป็นบริเวณสนามของสายอากาศที่อยู่ระหว่าง reactive near field และ far-field region ที่ซึ่งสนามชนิดแผ่พลังงาน (radiation field) มีผลมากที่สุด ถึงแม้ว่าการแผ่พลังงานจะไม่ได้มีลักษณะการแพร่กระจายเหมือนคลื่นระนาบ แต่สามารถพิจารณาส่วนประกอบทางไฟฟ้าและแม่เหล็กว่ามีลักษณะปกติ (normal) นอกจากนี้ สามารถสันนิษฐานได้ว่าอัตราส่วน E/H มีค่าคงที่ ทั้งนี้ บริเวณนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขนาดมากที่สุดของ D ของสายอากาศมีค่ามากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น λ

4) **บริเวณ radiating far field** เป็นบริเวณสนามที่การกระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำมุมที่เป็นอิสระจากระยะทางจากสายอากาศและมีความหนาแน่นกำลังคงที่ [W/m^2] บริเวณเขตบริเวณล้อมรอบสนามบริเวณ far-field ที่กำหนดโดยขนาดใหญ่มากกว่า 3λ และ $2D^2/\lambda$ (เช่น การจำกัด $2D^2/\lambda$ ถ้าขนาดสูงสุดของสายอากาศ D มีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับ λ) ในบริเวณสนาม far-field องค์ประกอบของสนามจะแพร่กระจายและเคลื่อนที่ตามขวางเหมือนกับคลื่นระนาบ



รูปที่ 5.1 บริเวณสนามรอบๆ แหล่งแม่เหล็กไฟฟ้า (EM source)

ตาราง 5.1 คุณสมบัติหลักของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนามต่างๆ

	Reactive near-field	Reactive-radiating near field	Radiating near-field	Radiating far-field
Inner boundary	0	λ	3λ	$\text{Max}(3\lambda; 2D^2/\lambda)$
Outer boundary	λ	3λ	$\text{Max}(3\lambda; 2D^2/\lambda)$	∞
Power density S [W/m ²]	$S \leq E H $	$S \leq E H $	$S = E H $ $= \frac{ E ^2}{Z_0} = Z_0 H ^2$	$S = E H $ $= \frac{ E ^2}{Z_0} = Z_0 H ^2$
$E \perp H$	no	no	Locally	yes
$Z=E/H$	$\neq Z_0$	$\neq Z_0$	$\approx Z_0$	$= Z_0$

5.2 กระบวนการวัด

5.2.1 เครื่องมือการวัด

1) คุณลักษณะ

คุณลักษณะของเครื่องมือวัดซึ่งการวัดมีความสำคัญมาก ในการเลือกควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.1) ย่านความถี่ (Frequency range)

มีอยู่ 2 กรณีคือ ย่านความถี่กว้าง (broadband) และย่านความถี่แคบ (narrow-band)

- เครื่องมือวัดแบบย่านความถี่กว้าง (broadband device) (เช่น ใช้โพรบของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกัน) จะไม่จำกัดความถี่ที่ใช้งาน แต่กระนั้นการเลือกย่านความถี่ที่กว้างสามารถทำได้โดยการใช้สายอากาศขนาดเล็ก เช่น สายอากาศแบบ bi-conical สายอากาศแบบ horn เป็นต้นแล้วแต่กรณี และอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาแพง

▪ เครื่องมือวัดแบบย่านความถี่แคบ (narrow-band device) โดยทั่วไปใช้กับสายอากาศแบบเฉพาะและจำกัดย่านความถี่ เช่น สายอากาศแบบไดโพล และใช้ได้เฉพาะกับเครื่องมือที่มีความถี่เฉพาะเท่านั้น

1.2) สภาพเจาะจงทิศทางสายอากาศ (Antenna Directivity)

การเลือกสายอากาศอาจจะเป็นสายอากาศแบบรอบทิศทาง (omidirectional) หรือสายอากาศแบบทิศทาง (directional)

สำหรับสายอากาศแบบรอบทิศทาง (omidirectional) สำหรับการวัดที่ไม่ได้คำนึงถึงทิศทางและการตกกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับสายอากาศแบบทิศทาง (directional) สำหรับการวัดที่ต้องคำนึงถึงทิศทางและการตกกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีขั้วและมีรูปแบบการแผ่พลังงานที่สมมาตร ดังนั้น คุณสมบัติของเครื่องมือวัดต้องมี 3 แกน ซึ่งมีความจำเป็นในการกลับมาสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

2) การเลือกเครื่องมือวัด

การเลือกเครื่องมือสำหรับการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- มาตรฐานที่จะต้องแสดงความสอดคล้อง
- จำนวนและแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- บริเวณสนามไฟฟ้า

การเลือกเครื่องมือวัดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัด ความเที่ยงตรงผลของการวัดขึ้นอยู่กับกระบวนการวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวัด

3) บริเวณสนาม

สนามประเภทใดที่ต้องทำการวัด (E หรือ H) จะขึ้นอยู่กับสถานที่ (reactive หรือ radiating field) และ field impedance

- Reactive near field: วัดส่วนประกอบ E และ H หรือประเมินค่า SAR
- Reactive-radiating near field: วัดค่าสนาม E และ H โดยหากมีข้อมูล field impedance ก็อาจเป็นไปได้ที่จะวัดเฉพาะส่วนประกอบของสนามแค่ออย่างเดียว
 - วัดเฉพาะ E component ถ้า $\frac{E}{H} > Z_0 = 120\pi \Omega$
 - วัดเฉพาะ H component ถ้า $\frac{E}{H} < Z_0 = 120\pi \Omega$
- Radiating near field: วัดเฉพาะ E component โดยใช้ free space impedance (Z_0)
- Radiating far field: วัดเฉพาะ E component


สำหรับการแผ่คลื่นในบริเวณที่ใกล้กับแหล่งแม่เหล็กไฟฟ้ามากๆ นั้น ควรประเมินค่า SAR แทนการวัดความแรงของสนาม

4) แหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลายตัว

ควรมีการพิจารณาผลของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลายตัวที่ทำงานที่ความถี่แตกต่างกันด้วยตามข้อกำหนดของ ICNIRP Guidelines หรือมาตรฐานการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะใช้วิธี weighted sum โดยที่แหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละตัวจะคิดแบบ pro-rated ตามขีดจำกัดตามความถี่ของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น

5) การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและระยะทาง (Time and spatial variability)

การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหลายเส้นทางจะทำให้เกิดการกระจายคลื่นโดยไม่มีรูปแบบ ดังนั้น ในการประเมินคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ร่างกายของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องใช้ค่าเฉลี่ย ค่าของสนามหาได้จากจำนวนจุด N จุด โดยในรูปที่ 5.2(a) กำหนดจุด 3 จุด ซึ่งเป็นการกำหนดจุดในการวัดชั้นพื้นฐาน หากต้องการความเที่ยงตรงมากขึ้นสามารถเพิ่มจุดเป็น 6 จุด 9 จุด หรือ 20 จุด ดังแสดงในรูปที่ 5.2(b) (c) (d) หรือขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่กำหนดหรือหน่วยงานที่กำหนด



รูปที่ 5.2 จุดการวัดสำหรับ spatial averaging

สูตรการคำนวณสำหรับค่า spatially หาได้จาก

$$(E \text{ or } H) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (E_i \text{ or } H_i)^2}{N}} \tag{5.1}$$

โดยที่ N คือจำนวนจุดในการวัด เช่น 3 จุด 6 จุด 9 จุด หรืออื่น ๆ

การวัดไม่ควรวัดใกล้กับแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและวัตถุที่เป็นโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงการ coupling มายังโพรบ เช่น โพรบควรห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะอย่างน้อย 3 เท่าของขนาดโพรบ

ในกรณีมีแหล่งกำเนิดคลื่นหลายแห่ง การวัดควรจะกำหนดพื้นที่การวัดเป็นตารางประมาณ 1 ตารางเมตร และกำหนดจุดวัดในแต่ละจุด

5.3 เครื่องมือสำหรับการวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

5.3.1 Electric and Magnetic Field Strength Meters

เครื่องวัดความแรงสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก (Electric and Magnetic Field Strength Meters) ซึ่งประกอบด้วย สายอากาศ สายนำสัญญาณ เครื่องมือสำหรับการอ่านค่า เครื่องวัดความแรงสนาม ควรจะใช้สายอากาศเชิงเส้น เช่น monopole, dipole, loops, biconical or conical

5.3.2 Spectrum Analyzers

เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม (Spectrum Analyzers) จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดที่มีความสามารถวัดย่านความถี่กว้าง โดยใช้วัดกำลังส่งที่ออกจากสายอากาศในความถี่วิทยุที่กำหนด ถ้าหากเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมต่อเข้ากับสายอากาศย่านความถี่แคบก็จะมีลักษณะเหมือนเครื่องมือวัดความแรงสนามไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสายอากาศที่มีขนาดสั้นและสามารถวัดย่านความถี่วิทยุได้กว้างขึ้น ในกรณีนี้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสามารถแสดงผลสัญญาณที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น และสามารถแสดงผลสัญญาณที่ต้องการวัดในขณะนั้นได้ ซึ่งการแสดงผลทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับความหนาแน่นกำลัง

5.3.2 Power Density Meters

เครื่องวัดความหนาแน่นกำลัง (Power Density Meters) โดยทั่วไปสามารถวัดสัญญาณได้รอบตัวและสามารถวัดความถี่ได้กว้างและมีความเที่ยงตรงในการวัดความหนาแน่นกำลังในสนามระยะใกล้ (near field) และในสนามระยะไกล (far field)

5.4 วิธีการวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม

5.4.1 การเตรียมการ

1) ข้อมูลสถานีวิทยุคมนาคม ก่อนการสำรวจการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องกำหนดว่าต้องการสำรวจอะไรบ้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประเมินการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ข้อมูลของสถานีวิทยุคมนาคมที่สำคัญ มีดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
สถานที่	<ul style="list-style-type: none"> พิกัดจุดที่ตั้งได้จาก GPS (ละติจูด, ลองจิจูด) ความสูงของพื้นดินโดยอ้างอิงจากระดับน้ำทะเล (above mean sea level)
โครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารหรือ Tower ความสูงจากระดับพื้นดิน
สายอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสายอากาศที่ตั้งในแต่ละสถานี ความสูง ผู้ผลิต ตราอักษร รุ่น/แบบ

ข้อมูล	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> ● มุมกวาด (Azimuth) ● มุมเงย (Elevation) ● รูปแบบกระจายคลื่นของสายอากาศ (antenna patterns) ● ความถี่วิทยุใช้งาน ● การโพลาไรซ์ ● ลักษณะทางกายภาพของสายอากาศ อัตราขยายสายอากาศ แบนด์วิดท์
เครื่องส่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนของเครื่องส่ง ● กำลังส่ง ● การสูญเสียในสายนำสัญญาณ ● ความถี่วิทยุใช้งาน

2) สิ่งที่มีผลกระทบต่อการวัดบริเวณใกล้สถานีวิทยุคมนาคม ดังนั้น ควรให้ความสนใจในการทำนายความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในพื้นที่ทำการวัดในแต่ละจุด โดยทั่วไปการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหม่ต้องตั้งห่างจากสถานีวิทยุคมนาคมเดิมในรัศมี 500 เมตร และต้องห่างจากสถานีวิทยุคมนาคมที่มีกำลังส่งสูง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือเรดาร์ ในรัศมี 2 กิโลเมตร

2) การประมาณการทางทฤษฎี

2.1) กำหนดจุดสำหรับการวัดรอบ ๆ สถานีวิทยุคมนาคม

(1) ถ้าหากสถานีวิทยุคมนาคมที่ต้องการวัดมีสายอากาศหลายอัน ให้กำหนดจุดอ้างอิงในการวัดเพียงจุดเดียว เท่านั้น

(2) การคำนวณระยะห่างจากสถานีวิทยุคมนาคมในการวัดในบริเวณสนามระยะไกล (far field) โดยใช้สมการ ดังนี้

สำหรับสายอากาศขนาดใหญ่

$$R_f = 0.5 \frac{D^2}{\lambda} \tag{5.2}$$

สำหรับสายอากาศขนาดเล็ก

$$R_f = 2 \frac{D^2}{\lambda} \tag{5.3}$$

เมื่อ R_f คือ ระยะทางของจุดอ้างอิง เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดในบริเวณสนามระยะไกล (far field) มีหน่วยเป็นเมตร (m)

D คือ ขนาดของสายอากาศ มีหน่วยเป็นเมตร (m)

λ คือ ความยาวคลื่น (Wavelength) มีหน่วยเป็นเมตร (m)

(3) ทหาระยะทางต่ำสุดในการวัดจากจุดอ้างอิง โดยใช้สูตรดังนี้

$$R^2 \geq \frac{2.56}{4\pi} \left[\frac{EIRP_1}{L_1} + \frac{EIRP_2}{L_2} + \dots + \frac{EIRP_n}{L_n} \right] \tag{5.4}$$

$$R \geq R_f$$

เมื่อ R คือ ระยะทางจากจุดอ้างอิง มีหน่วยเป็นเมตร (m)

EIRP คือ effective isotropic radiated power ของแต่ละสายอากาศมีหน่วยเป็นวัตต์ (W)

L_n คือ ซีตจำกัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละย่านความถี่มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร (W/m^2)

R_f คือ ระยะทางของจุดอ้างอิง เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดในบริเวณสนามระยะไกล (far field) มีหน่วยเป็นเมตร (m)

(4) วาดรูปสี่เหลี่ยมรอบ ๆ จุดอ้างอิง โดยปกติจะใช้ตารางสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 ตารางเมตร

2.2) การคำนวณความหนาแน่นกำลังในแต่ละจุดภายในกรอบสี่เหลี่ยม

$$E = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5.5)$$

$$H = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_i^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5.6)$$

$$S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i \quad (5.7)$$

เมื่อ n คือ จำนวนของจุดที่ใช้ในการวัด

E คือ ความแรงสนามไฟฟ้า (Electric field strength) มีหน่วยเป็น V/m

H คือ ความแรงสนามแม่เหล็ก (Magnetic field strength) มีหน่วยเป็น A/m

S คือ ความหนาแน่นกำลัง (power density) มีหน่วยเป็น W/m^2

3.) การเลือกเครื่องมือและการสอบเทียบ

3.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดควรมีลักษณะดังนี้

- (1) เครื่องมือวัดสามารถวัดได้ครอบคลุมตลอดย่านความถี่ที่ต้องการวัด
- (2) เครื่องมือวัดสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มของ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง

- (3) เครื่องมือวัดสามารถใช้งานได้ในภูมิอากาศที่ทำการวัดที่ต้องการสำรวจ

ทั้งนี้ ผู้สำรวจพื้นที่การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเป็นอย่างดี

3.2) การสอบเทียบเครื่องมือวัดและการวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง บันทึกวันที่ทำการสอบเทียบ หมายเลขเครื่อง ผู้ผลิต และตราอักษร รุ่น/แบบ ของเครื่องมือที่ใช้ในการวัด หากเครื่องมือวัดใช้แบตเตอรี่จะต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้าเต็ม

4) การบันทึกข้อมูล

การสร้างตารางในการบันทึกข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยข้อมูลที่แสดง ตำแหน่งที่

ทำการวัด เวลาที่ใช้ในการวัด ผลที่วัดได้ และภายในรายงานต้องมีข้อมูลของสายอากาศและเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เวลาและสภาพและภูมิอากาศ และภาพถ่าย (ถ้ามี)

5.4.2) ขั้นตอนการวัด

1) การสอบเทียบ

1.1) ก่อนทำการวัดต้องทำการสอบเทียบและทดสอบโพรบ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

1.2) ทำการวัดโดยโพรบรอบ ๆ สถานีวิทยุคมนาคม โดยการเริ่มต้นจากเสาอากาศและเดินออกห่างมา และเลื่อนโพรบขึ้นลง บันทึกจุดที่สามารถวัดค่าได้สูงสุด ในระหว่างการวัดและทดสอบต้องมั่นใจว่าผู้สำรวจเสี่ยงกับการได้รับระดับความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกินขีดจำกัด หากพบว่าค่าที่วัดได้เกินขีดจำกัด ให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่นั้นโดยเร็วและบันทึกค่าที่อ่านได้และตำแหน่งไว้ด้วย

1.3) ถ้าหากห้องติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกินขีดจำกัด ทำการวัดรอบ ๆ สถานที่ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างรวดเร็วและต้องมั่นใจว่าความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมไม่เกินขีดจำกัดของกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน

2) การวัดพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

2.1) กำหนดจุดที่จะวัดลงในแผนที่

2.2) ไปจุดกำหนดในการวัดในแผนที่ เริ่มวัดจากจุดอ้างอิง โดยการเลื่อนโพรบขึ้นลงและเลื่อนจากจุดซ้ายไปขวาไปมาในจุดวัดที่กำหนด บันทึกค่าเปลี่ยนแปลงที่วัดได้

2.3) ในการวัดห้ามวางลำตัวบังระหว่างโพรบและสายอากาศจะทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อน ไม่ควรวัดใกล้กับวัตถุที่สามารถสะท้อนได้น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

3) การวัดในจุดที่มีแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหลายแห่ง (Multiple Source)

โพรบบางประเภทสามารถวัดได้หลายความถี่ในการวัดครั้งเดียว หากโพรบนี้ใช้วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหลายแหล่งกำเนิด และต้องแน่ใจว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคมที่ทำการทดสอบทำงานอยู่ระหว่างการทดสอบ เปิดเครื่องส่งที่ละเครื่อง บันทึกค่าเปลี่ยนแปลงที่วัดได้

โพรบโดยทั่วไปสามารถที่จะวัดได้ครอบคลุมตลอดย่านความถี่วิทยุใช้งานในแต่ละสถานีวิทยุคมนาคม การวัดใช้โพรบแรกในการวัด เปิดเครื่องส่งวิทยุคมนาคมที่ละเครื่องจนครบทุกเครื่อง บันทึกผลค่าที่วัดได้ผลของการเพิ่มเครื่องใช้งานที่ละเครื่อง วัดความหนาแน่นกำลังในแต่ละจุด จากนั้นปิดเครื่องส่งวิทยุคมนาคมที่ละเครื่อง โดยใช้โพรบอันที่สองในการวัด วัดความหนาแน่นกำลังในแต่ละจุด ทำอย่างนี้จนปิดเครื่องวิทยุคมนาคมได้ครบทุกเครื่อง

4) การวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีหลายคลื่นความถี่ใช้สูตรดังนี้

$$\sum_{9kHz}^{300GHz} S_f \leq 1 \quad (\text{reference : ICNIRP}) \quad (5.8)$$

ในกรณีการวัดความแรงสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก (electrical and magnetic)

$$S_f = (\text{Measured Field Strength/Exposure Field Strength Limit Value})^2$$

ในกรณีการวัดความหนาแน่นกำลัง (power density)

$$S_f = (\text{Measured Field Strength/Exposure Field Strength Limit Value})$$

ตัวอย่าง

การวัดความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม โดยมีค่าความแรงของสนามไฟฟ้าเท่ากับ 0.02 V/m ที่ความถี่วิทยุ 1840 MHz และ 0.07 V/m ที่ความถี่วิทยุ 915 MHz โดยใช้ค่าในภาคผนวก ข ตารางที่ 2 ซึ่งแสดงถึงขีดจำกัดความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป

$$S_f = (S_{f1\text{ measured}} / S_{f1\text{ ICNIRP}})^2 + (S_{f2\text{ measured}} / S_{f2\text{ ICNIRP}})^2$$

$$S_f = (0.02 / (1.375 \times \sqrt{1840}))^2 + (0.07 / (1.375 \times \sqrt{915}))^2 < 1$$

ผลที่ได้จากการคำนวณมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง นั่นหมายความว่าผลรวมของความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ทั้งนี้ หากผลรวมของความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่ามากกว่าหนึ่ง แสดงว่าผลที่วัดได้ไม่ได้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดตามที่กำหนด

5.4.3 การรายงาน

รายงานการวัด (Measurement Report) ต้องประกอบด้วย

- อธิบายลักษณะของสถานีวิทยุคมนาคม เครื่องส่งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประกอบ และภาพถ่าย (ถ้ามี)
- สังเกตลักษณะภูมิอากาศ เวลา และอื่น ๆ
- ลักษณะทางวิชาการของสายอากาศและเครื่องส่งวิทยุคมนาคม รวมทั้ง ความถี่วิทยุ กำลังส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ เช่น หมายเลขเครื่อง ผู้ผลิต และวันที่สอบเทียบ
- สำเนาแผนที่ของสถานีวิทยุคมนาคมที่จะทำการทดสอบในแต่ละครั้ง ที่สามารถอ่านได้ง่าย และทำเครื่องหมายในพื้นที่ที่มีความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกินขีดจำกัด
- การแสดงความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับขีดจำกัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น